

Коды неисправности ДСТ ТМ10, коды ошибок ТМ10 контроллера ГСТ ДСТ-УРАЛ

ООО "А-сервис ДСТ"
С уважением к Вам и Вашему делу,
, г. Челябинск,
моб. +79000-278-290
+7(351)223-63-15
<http://aservicedst.ru/>
aservice174@gmail.com

- 01 CAN_DIAG** - Общая ошибка CAN шины.
- 02 STATUS_SAFETY_SWITCH** -Цепь выключателя безопасности разомкнута.
- 03 STATUS_START_CONDITION** -При включении контроллера джойстик находился не в нулевом положении.
- 04 POTI_SPEED** - Обрыв / короткое замыкание в цепи потенциометра хода.
- 05 POTI_STEER** - Обрыв / короткое замыкание в цепи потенциометра руления.
- 06 POTI_SET_DIESEL_RPM** - Обрыв / короткое замыкание в цепи задатчика оборотов.
- 07 POTI_BRAKE_PEDAL** -Обрыв / короткое замыкание в цепи потенциометра.
- 08 STATUS_DRIVE_ANA_CAN_DIFF** -Разница между аналоговыми и цифровыми данными линии движения.
- 09 STATUS_STEER_ANA_CAN_DIFF** -Разница между аналоговыми и цифровыми данными линии руления.
- 10 SEN_DIESEL_SPEED** - Неисправность датчика оборотов дизеля.
- 11 SEN_SPEED_MOTOR_L** - Неисправность датчика скорости левого гидромотора.
- 12 SEN_SPEED_MOTOR_R** - Неисправность датчика скорости правого гидромотора.
- 13 SEN_HI_PRESSURE_L** - Неисправность датчика рабочего давления левого борта.
- 14 SEN_HI_PRESSURE_R** - Неисправность датчика рабочего давления правого борта.
- 15 STATUS_NO_PRESSURE_IN BRAKES** - Нет давления в линии растормаживания.
- 16 STATUS_DIESEL_START** - Нет информации о запуске дизеля.
- 17 CAN_EEC1** - Нет посылки EEC1 в CAN шине.
- 18 CAN_ELOBAU_A** - Нет посылки в CAN шине от джойстика Elobau.
- 19 CAN_ELOBAU_B** - Нет посылки в CAN шине от джойстика Elobau.
- 20 CAN_HG405_JOYST** - Нет посылки в CAN шине от джойстика Bosch.
- 21 STATUS_PARKING_BRAKE_SWITCH** - Не верное состояние стояночного тормоза при джойстике отклоненном положении.

22 PWM_PUMP_LEFT_FORW - Неисправность в линии электромагнита левого насоса движения вперед.

23 PWM_PUMP_RIGHT_FORW - Неисправность в линии электромагнита правого насоса движения вперед.

24 PWM_PUMP_LEFT_REV - Неисправность в линии электромагнита левого насоса движения назад.

25 PWM_PUMP_RIGHT_REV - Неисправность в линии электромагнита правого насоса движения назад.

26 PWM_MOTOR_LEFT - Неисправность в линии электромагнита левого гидромотора.

27 PWM_MOTOR_RIGHT - Неисправность в линии электромагнита правого гидромотора.

28 OUT_DIG_BRAKES - Неисправность в линии электромагнита линии растормаживания.

29 STATUS_STARTLOCK - Ошибка запуска приложения.

30 CAN_1 - Неисправность шины CAN1.

31 SUPPLY_VB_HIGH - Напряжение питания выше 32В.

32 SUPPLY_VB_LOW - Напряжение питания ниже 18В.

33 SUPPLY_VSS1 - Выходное напряжение стабилизатора ниже 4,5В или выше 5,5В.

34 SUPPLY_VSS2 - Выходное напряжение стабилизатора ниже 9,5В или выше 10,5В.

35 CAN_TIMEOUT - Ошибка работы CAN шины.

36 PWRON_SUPPLY_VB_LOW - Ошибка напряжения питания контроллера.

37 PWRON_SUPPLY_VSS - Ошибка напряжения питания датчиков.

38 PWRON_HWMONITOR_1 - Неисправность контроллера.

39 PWRON_STARTCONDITION_1 - Ошибка запуска приложения.

40 PWRON_ENGINE_SPEED - Ошибка оборотов дизеля.

41 PWRON_HWMONITOR_2 - Неисправность контроллера.

42 PWRON_STARTCONDITION_2 - Ошибка запуска приложения.

43 PWRON_SAFOUT_CABLE_BRAKE - Обрыв общей линии выходов насосов.

44 PWRON_SAFOUT_SHORT_CIRCUIT - Короткое замыкание общей линии выходов насосов.

45 PWRON_POWERSWITCH_1 - Ошибка ключа 1 питания силовых выходов.

46 PWRON_POWERSUPPLY - Ошибка напряжения питания контроллера.

47 PWRON_POWERSWITCH_2 - Ошибка ключа 2 питания силовых выходов.

48 PWRON_REVERSE_POWER - Подача напряжения обратной полярности.

49 PWRON_EMERGENCY_STOP - Аварийная остановка.

50 PARAM_CURVE_SET_DIESEL_RPM - Задан не корректный параметр.

51 PARAM_CURVE_STEER_REDUCTION - Задан не корректный параметр.

52 PARAM_CURVE_COUNTER_ROTATION - Задан не корректный параметр.

53 PARAM_RAMP_DRIVE - Задан не корректный параметр.

54 PARAM_RAMP_STEER - Задан не корректный параметр.

55 PARAM_RAMP_COUNTER_ROTATE - Задан не корректный параметр.

56 PARAM_PI_SPEED_CONTROL - Задан не корректный параметр.

57 PARAM_PID_LLC - Задан не корректный параметр.

58 PARAM_PI_DPC - Задан не корректный параметр.

ООО "А-сервис ДСТ"

С уважением к Вам и Вашему делу,

Султанов Дамир Раузинович,

Челябинская область, г. Челябинск,

моб. +79000-278-290

<http://aservicedst.ru/>